



UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby I lub II klasy siły krycia.
3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć, na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NR0.
5. Stosowanie do wykończenia wnętrza materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
6. Okładziny sufitów oraz sufitu podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieoddających pod wpływem ognia.