



1. Stosować gniazda z przesłoną torów prądowych.
2. W pomieszczeniach wilgotnych, sanitariatach stosować osprzęt hermetyczny IP55, montować na wysokości 1,2m,
3. Przewody prowadzić podtynkowo
4. Do instalacji wyrównawcze przyłączyć rozdzielnice, koryta kablowe oraz pozostałe elementy przewodzące.
5. Roboty prowadzić w koordynacji międzybranżowej.

08.2024 r.